

# Gebruiksaanwijzing

## Elektronische standaard thermostaat

# ThermicControl 111 Duo

### Specificatie:

Voeding: 230 VAC  
 Kamer instel temperatuur: 5°C tot 30°C  
 Nauwkeurigheid: ± 1°C  
 LCD met kamertemperatuur weergave

Max. schakelvermogen: 230VAC-10Amp.  
 Vloer instel temperatuur 5°C tot 40°C  
 Afmeting: 85 (H) x 84 (B) x 32 (D)mm.  
 Aan / Uit / Nachtverlaging schakelaar

### Potentiaal schakelcontact en/of potentiaal vrij schakelcontact Met automatische detectie vloer of kamer sensor

De ThermicControl 111 is een computergestuurde elektronische thermostaat. Dit betekent dat het apparaat de verwarmingsinstallatie zo optimaal mogelijk zijn werk laat doen. De ThermicControl 111 vindt hiervoor een compromis tussen maximaal comfort en minimale stookkosten.



### Installatie:

**Let op!** Schakel de stroomvoorziening naar de thermostaat uit.

1. Maak de vergrendelschroef aan de onderzijde van de thermostaat los en neem het front van de basisplaat (Tekening 1).
2. Stel de voorkeuzeschakelaar in (Tekening 2 en 3 + 3 A).
3. Bevestig de basisplaat aan de muur en sluit de netvoedingdraden (230 V) aan op **L** (Bruin) **N** (blauw) (Tekening 4)
4. Sluit de draden van de elektrische vloerverwarming aan op **NO** (zwart) en **N** (blauw) (tekening 4. Let op verbinding **L + COM**)
5. Indien van toepassing: bevestig de externe (vloer) sensor op de groene kroonsteen (Tekening 2 en 4)
6. Plaats de thermostaat op de basisplaat door de thermostaat aan de bovenzijde in de haken te plaatsen en naar beneden te scharnieren.
7. Gebruik de vergrendelschroef om de thermostaat vast te zetten.

### Gebruik keuzeschakelaar:

- ON/OFF** De schakelaar aan de onderzijde van de thermostaat kan gebruikt worden als aan/uit schakelaar of als nachtverlaging (-4°C) schakelaar (zie tekening 3, positie 3)
- ON** Thermostaat ingeschakeld met ingestelde temperatuur
- OFF** Thermostaat is uitgeschakeld of staat in nachtverlaging (zie voorkeurschakelaar afbeelding 3, positie 3)

### Symbolen LCD scherm:

- OF** = uit
- = Aan
- = verwarming aan
- = Comfort temp.
- = Nacht verlaging (- 4°C)

### Garantie:

De ThermicControl 111 is een product van Maelok bv onder de merknaam Amfra. Maelok bv verleent op de ThermicControl 111 thermostaat, indien een geldige aankoopbon wordt meegestuurd, gedurende een periode van 3 jaar een volledige garantie op alle fabrieks- en/of materiaalfouten. Defecten en/of mankementen te wijten aan ondeskundig- of oneigenlijk gebruik of een foutieve aansluiting vallen buiten deze garantie. De beoordeling hiervan ligt te allen tijde bij Maelok bv. Retourzendingen kunnen uitsluitend franco worden aangeleverd, tezamen met de (kopie) aankoopbon en voorzien van contactgegevens een korte omschrijving van het eventuele mankement. Eventueel meegezonden batterijen worden niet retour gezonden.

### Maelok B.V.

Signaal 7  
 1446 WT Purmerend  
 Nederland (Pays Bas)  
 telefoon: 31(0)299.474050  
 fax: 31(0)299.474201

### Retourzendingen

Maelok BV  
 Signaal 7  
 1446 WT Purmerend  
 Nederland (Pays Bas)

### Technische helpdesk:

Maandag van 15:30 tot 16:30 uur

e-mail: [info@dethermostaat.nl](mailto:info@dethermostaat.nl)

Dinsdag t/m donderdag van 11:00 tot 12:00 en

van 13:00 tot 16:30 uur, Vrijdag van 11:00 tot 12:00 uur

internet: [www.dethermostaat.nl](http://www.dethermostaat.nl)

