

# S c o o t X e n o n **HID kit parts**

## **Montage universele DagRijVerlichting kit (DRL)**

Gefeliciteerd met deze dagrijverlichting kit.

Na montage van deze DRL kit, zal u verbaasd zijn over de hoeveelheid licht opbrengst.

## **De Led SMD lampen in deze kit zijn uitgevoerd in de dualcolor uitvoering.**

Tijdens het rijden geven deze SMD Led lampen zeer heldere witte lichtopbrengst van ca 1000 lumen.

Deze kit geeft veel meer licht als de "kant & klaar" imitatie knipperlicht of origineel gemonteerde DRL units!

Met het contactslot op de stand "On" branden deze SMD Led lampen in helder wit.

Als de richtingaanwijzers worden ingeschakeld, zal de SMD Led lamp aan de linker of rechter zijde, vel oranje gaan oplichten.

De dagrijverlichting aan de linker of rechter zijde, zal dan automatisch doven tijdens het knipperen van de richtingaanwijzer.

Deze kit is geschikt voor alle voertuigen met een Ba15s fitting.

Voor een zeer snelle montage heeft deze kit twee "universele" rubberen fittingen.

Met de twee aangegoten Ba15s fittingen is de montage in de originele fittingen, zeer simpel zelf uit te voeren.

## **Montage wijze:**

Demonteer als EERSTE de hoofdzekering bij de accu.

Als het voertuig spanningsloos is, monteer dan zo dicht mogelijk in de buurt van de voorste richting aanwijzers, de draadboom met de vaste schuifstekkers.

Demonteer de oude lampfittingen en verwijder de oude (gloeilamp) uit de fitting.

Monteer de rubber fitting met led lamp voorzichtig in de knipperlicht unit.

*(gat/fitting maat minimaal 21mm en maximaal 29mm)*

Als volgt de aangegoten Ba15s fitting monteren in de bestaande oude fitting houder.

Herhaal deze werkwijze aan de andere voor zijde van het voertuig.

Monteer aan beide zijde de schuifstekkers op de draadboom.

Knijp de 3M Scotchlok draadklem met een (waterpomp) tang op de geschakelde + voeding van het contactslot\*

Al laatste sluiten we het einde van de draadboom (rode draad) met de 3M Scotchlok schuifstekker aan, op de geschakelde 12Vdc + voeding van het contactslot.



Controleer nogmaals alle verbindingen.

Plaats als laatste weer de hoofdzekering terug bij de accu.

Start nu het voertuig en test de installatie op correcte werking.

De DRL kit is nu klaar voor gebruik.

*De twee goudkleurige weerstanden kunnen erg heet worden.  
Monteer deze dan ook niet op smeltbare ondergrond!*

*\*Rode voeding draad met ronde zekeringhouder alleen aansluiten op de geschakelde 12Vdc+ voeding van het contactslot.  
Indien deze DRL kit anders zal worden aangesloten zal deze direct doorbranden!*

## **Technische gegevens:**

Lamp type: 2x Ba15s (1156)

Werkspanning: 12-14Vdc/20Watt

Lumen: 1000

Ip65

**zie voor meer informatie: [www.scoot-xenon.com](http://www.scoot-xenon.com)**

